



CR230B-HP illuminatore UV
(I) SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI PER L'USO



L'illuminatore mod. CR230B-HP e' fornito di una presa di alimentazione/ricarica batteria a bassa tensione (8,4 volts DC) e di un attacco filettato 1/4" UNC nella staffa di fissaggio, per consentirne l'eventuale montaggio su apposito cavalletto/tripode.

CR230B-HP e' un emettitore di raggi UV con le seguenti caratteristiche:
Lunghezza d'onda = 365 nm; Potenza nominale = 10 Watt; Potenza di flusso = 3,000mW.

CR230B-HP incorpora una sorgente luminosa a LED che emette raggi UV ed e' classificato **GRUPPO DI RISCHIO 3**, conforme alla norma EN62471.

L'apparecchio e' quindi classificato al di sopra del **Gruppo di Rischio Esente** ed il rischio per l'utilizzatore e' condizionato dall'installazione ed impiego dello strumento.

Mai guardare direttamente la sorgente luminosa a LED in funzione, ne puntarla verso altre persone; potrebbe provocare lesione oculare e cutanea. E' fortemente consigliato indossare occhiali di protezione (forniti un paio con ogni illuminatore, altri fornibili come opzione).

L'illuminatore CR230B-HP e' dotato di un filtro passa banda, nella funzione di vetro di protezione, danneggiato o mancante, non puo' essere utilizzato.

MADAtec Srl Via Monte Grappa, 18; 20060 Pessano con Bornago (MI) Italy
www.madatec.com Tel.: +39-0236542401 Fax: +39-0270046017 e-mail: sales@madatec.com



L'apparecchio e' costruito secondo le specifiche norme in vigore, la garanzia e' vincolata all'impiego responsabile, si raccomanda percio' di conservare queste istruzioni, a disposizione dei tecnici che si occuperanno della manutenzione.

Informazioni dimensionali

114 mm larghezza; 85 mm altezza; 113 mm profondita'
(senza le staffe accessorie)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

MADAtec Srl ha scelto di aderire al Sistema Collettivo E.R.P. Italia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

MADAtec Srl Via Monte Grappa, 18; 20060 Pessano con Bornago (MI) Italy
www.madatec.com Tel.: +39-0236542401 Fax: +39-0270046017 e-mail: sales@madatec.com